

操作规程

步骤一、启动设备

将控制箱内的电源开关打开,设备上电以后,电源指示灯亮、启动控制面板上的“**高压**”开关和“**纯水**”开关。此时主电磁阀打开,高压泵启动、指示灯亮;冲洗电磁阀打开、冲洗运行指示灯亮;一分钟后冲洗阀自动关闭;冲洗阀计时靠时间继电器来完成。这时设备进入产水状态;水箱水满后(到达第一液位)面板上纯水箱满的指示灯亮,高压泵会自动停止工作。当水箱水位低于第二液位时,高压泵会自动启动进行补水。高压泵和纯水泵的自动启动和停止完全靠液位控制来完成。

注: 设备进行了此操作后就进入自动运行状态, 以后无须再进行此操作。

步骤二、设定再生时间

进行了步骤一的操作后,还要进行再生时间的设定才能保证设备的正常运转,所谓再生时间的设定即控制机头时间的设定,首先按下机头上的红色按钮,在不松开红色按钮的情况下,转动黑色的齿轮盘,直到黑色轮盘上的时间窗口显示为当前时间(北京时间)即可。(数字旁边的a字母表示上午,p字母表示下午。

例:当在上午10点设定当前时间,该轮盘显示应该为10a)

注: 初次启动设备或设备停电后,都要进行此项操作。

以下是必须执行的日常维护程序:

- ◆ 做好日常水质检测和设备运行参数的记录工作,发现异常及时解决。每天定时观察并记录纯水电导率、各点压力以及进出水流量等重要参数。
- ◆ 定期向盐箱内添加再生剂,每次添加5公斤;一般2-4天添加一次(厂家提供专用再生剂免费联系电话400 0533 098)
- ◆ 及时更换保安过滤器滤芯。(一般为半年更换一次)
- ◆ 保持设备的清洁和整洁。
- ◆ 经常检查管路是否有漏水现象并及时解决。
- ◆ 应保证设备的正常供水供电,如特殊情况停电停水需要对设备进行重新调整,特别是停电后再生时间需重新设置, 禁止无关人员接触电控部分的按钮及管路部分的阀门,防止误操作使设备不能正常使用。

应急措施:

- ◆ 设备停电或主泵、膜等制造纯水的元件损坏而不能制造纯水时,可以开启软化水旁通阀门,让用水点继续使用软化水而保证设备的正常工作。
- ◆ 设备漏水比较严重时,应马上关掉设备的进水开关,并关掉电源,通知服务商处理。

联系电话: 0533-3583079

免费服务热线: 400-0533-098

山东康辉水处理设备有限公司