

KHY-90B 型酸化水机操作步骤

一、 开机：

1. 先打开设备进水阀门，再打开设备电源。
2. 送上电源十秒钟后，再按“启动”按键，设备进入自动运行状态，此时设备开始“冲洗”，约二分钟后进入“运行”，一分钟后，在水箱不满的情况下，进入制液，画面显示“运行中”，在水箱满的情况下，自动停机，画面显示“水满待机中”。

二、 关机：

1. 先按设备的“停机”键。
2. 再关设备电源和设备进水阀门。

!!! 注意：在晚上下班后，请关闭设备的进水阀门和电源。

!!! 注意：当设备出现“电流过大”报警时，在确定原水有水的情况下，可按确认键后，多次“启动”设备即可解决。

!!! 注意：当设备出现“原水缺水”时，请检查设备进水口是否有原水。

三、 添加电解质的操作步骤：

电解质用完后，设备停止运行并进入加盐状态，首先排盐3分钟，然后开始进水，当盐箱水满时设备开始报警并弹出提示加盐画面，按面板上的“←”确认键，此时停止报警，开始搅拌，加入一包电解质，3分钟后设备自动运行。

!!! 注意：加盐过程中设备不会被启动，加盐完毕，待搅拌完后，设备自动启动。

24 小时服务热线：15953316607

山东康辉水处理设备有限公司 2012 年