

KHY-90A 型酸化水机操作步骤

一、开机:

1. 打开设备进水阀门，再打开设备电源。
2. 接触摸屏上的“自动”按键，设备进入自动运行画面。
3. 此时再按“启动”按键，设备开始进入自动运行状态。

二、关机:

1. 先按“复位”按键，再按“确定”后设备停机。
2. 再关闭设备电源和进水阀门。

!!! 注意: 在晚上下班后, 请关闭设备的进水阀门和电源。

三、添加电解质:

当设备报警, 同时屏幕出现“请点击搅拌后加盐! 设备会自动启动!!”画面时, 点击“搅拌”按钮后加入一包电解质, 搅拌结束后设备会自动启动。

山东康辉水处理设备有限公司

服务热线: 400-0533-098

KHY-90A 型酸化水机操作步骤

一、开机:

1. 打开设备进水阀门，再打开设备电源。
2. 接触摸屏上的“自动”按键，设备进入自动运行画面。
3. 此时再按“启动”按键，设备开始进入自动运行状态。

二、关机:

1. 先按“复位”按键，再按“确定”后设备停机。
2. 再关闭设备电源和进水阀门。

!!! 注意: 在晚上下班后, 请关闭设备的进水阀门和电源。

三、添加电解质:

当设备报警, 同时屏幕出现“请点击搅拌后加盐! 设备会自动启动!!”画面时, 点击“搅拌”按钮后加入一包电解质, 搅拌结束后设备会自动启动。

山东康辉水处理设备有限公司

服务热线: 400-0533-098